

Anleitung Digital-TV einrichten

Wie können Sie digital fernsehen?

1. **Ihr Fernseher kann's:** Fast alle Fernseher von heute und viele seit Baujahr 2010 und jünger beherrschen ab Werk alles, was es für den digitalen Empfang braucht. Denn in ihnen ist ein sogenannter DVB-C Tuner eingebaut. Trifft dies zu, finden Sie meistens das DVB-C Logo irgendwo auf Ihrem Gerät abgebildet.



Sendersuchlauf ausführen: Einen Sendersuchlauf können Sie in der Regel über die Taste «Menü» auf Ihrer Fernbedienung starten.

Für einen erfolgreichen digitalen Sendersuchlauf müssen Sie unter Umständen einige Daten eingeben oder auswählen. Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Werte:

Antennentyp:	Kabel oder Digital oder DVB-C oder UPC	Modulation:	QAM64
Sendertyp:	digital	Symbolrate:	6900
Suchlaufmodus:	schnell	Network-ID:	43020
		Frequenz:	426 MHz bzw. 426000 KHz
Netzwerkeinstellung:	manuell		

2. **Ihr Fernseher kann's nicht:** Bei einem traditionellen Fernseher mit Bildröhre ist der Fall klar: Dieser hat keinen digitalen Empfang. Aber auch die meisten Flachbildschirme mit Baujahren vor 2010 sind nicht für den Empfang von digitalem Fernsehen ausgerüstet.

Umwandler beschaffen: Digitales Fernsehen braucht einen DVB-C Empfänger, oft auch DVB-C Tuner genannt. Dieser kann in Form eines Umwandlers im Fachgeschäft gekauft werden. Die Kosten betragen je nach Umwandler zwischen CHF 90.- und 200.-. Dabei muss beachtet werden, dass nicht jede Kombination (TV + Umwandler) HD-Qualität gewährleistet.

Neues TV-Gerät kaufen: Wenn Sie ein neues Fernsehgerät kaufen, ist kein Umwandler nötig. Alle neuen TV-Geräte sind in der Lage, digitales Fernsehen zu empfangen.